



| | |
|---|--|
| 1 | Monitor |
| 2 | Bocca di conferimento per tappi o buste |
| 3 | Faretto di illuminazione |
| 4 | Telecamera di sicurezza |
| 5 | Bocca di conferimento per bottiglie PET |
| 6 | Lettore di tessere magnetiche tipo "sanitario" |
| 7 | Display |
| 8 | Stampante scontrino |
| 9 | Pulsante a sfioramento stampa scontrino |

Strisciare la tessera nel lettore con la banda magnetica rivolta a sinistra. Attendere il riconoscimento utente e l'apertura della bocca di immissione

1

Inserire la bottiglia nella bocca con il codice a barre verso l'alto. All'accettazione, il blocco interno si abbassa ed è possibile accompagnare la bottiglia.

2

Se la bottiglia non viene accettata, il fondo della bocca si abbassa e la scarica in un vano sottostante

3

Se si desidera la stampa dello scontrino, sfiorare l'apposito pulsante

4